




smaryd blue

SCHNELLVERBINDUNGEN


Wie verwenden Sie Schnellverbindungen:

A




Schneiden Sie am Schlauch eine möglichst gerade Kante ab und schieben ihn in das Anschlussstück bis zum STOPP.

B




Befestigen Sie die Griffe, bevor es einrastet. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch bis zum ROHRSTOPP geschoben ist.

C



Der Schlauch ist in der befestigten Position.

D



TRENNUNG: Schieben Sie die Verbindung gegen den Körper und ziehen den Schlauch aus der Montage.



HINWEIS: Wir behalten uns das Recht vor, technologische und funktionale Änderungen oder Oberflächenmodifikationen vorzunehmen. Somit können wir fortlaufende Verbesserungen unserer Produkte gewährleisten.